



# *Benutzerhandbuch*





**N1996**

## **FCC-B-Konformitätserklärung**

---

Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien ein. Diese Grenzwerte sind dafür gedacht, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störstrahlungen zu bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät generiert und arbeitet mit Radiofrequenz-Energie, kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht entsprechend dem Benutzerhandbuch installiert und verwendet wird, die Funkkommunikation stören. Die Betrieb dieses Geräts im Wohnbereich verursacht wahrscheinlich Funkstörungen, die der Benutzer in einem solchen Fall auf eigene Kosten zu beseitigen hat.


### **Hinweis 1**

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Richtlinien verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

### **Hinweis 2**

Geschirmte Interface-Kabel und Netzkabel müssen, soweit vorhanden, so benutzt werden, dass die Abstrahlungsgrenzwerte eingehalten werden.

**SCHAUEN SIE VOR DEM ANSCHLUSS DES NETZES IN DIE INSTALLATIONS-HINWEISE.**





## Hinweise zur Lithium-Batterie

---

### ACHTUNG!

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Benutzen Sie zum Austausch nur den gleichen oder einen Äquivalenttyp gemäß der Empfehlung des Herstellers. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien bitte entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

## Hinweis zu Macrovision®

---

Dieses Produkt umfasst eine Kopierschutztechnologie, die durch Methodenansprüche bestimmter US-amerikanischer Patente und sonstige Rechte an geistigem Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Rechte-Inhaber geschützt ist. Der Gebrauch dieser Kopierschutztechnologie muss von der Macrovision Corporation genehmigt sein und ist, soweit von der Macrovision Corporation nicht anders genehmigt, nur für Heim- und andere Benutzer mit eingeschränkter Benutzungsfrequenz gedacht. Rückentwicklung oder Disassemblierung sind untersagt.





## Sicherheitsanweisungen

---

1. Lesen Sie stets aufmerksam die Sicherheitsanweisungen.
2. Heben Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.
3. Halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit fern.
4. Stellen Sie dieses Gerät vor dem Einrichten auf eine stabile, ebene Oberfläche.
5. Die Öffnungen im Gehäuse dienen dem Luftaustausch und schützen das Gerät somit vor Überhitzung. **VERDECKEN SIE DIE ÖFFNUNGEN NICHT.**
6. Stellen Sie sicher, dass die Spannungsquelle ordnungsgemäß auf 115/230V eingestellt ist, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen.
7. Verlegen Sie die Netzschnur so, dass niemand darauf treten kann. Verlegen Sie nichts über der Netzschnur.
8. Ziehen Sie immer erst die Netzschnur, bevor Sie eine Zusatzkarte oder ein Modul einstecken.
9. Alle Vorsichts- und Warnhinweise zum Gerät sollten beachtet werden.
10. Gießen Sie niemals Flüssigkeiten in die Öffnungen, da dies Beschädigungen oder Stromschläge verursachen könnte.
11. Wenn es zu einer der folgenden Situationen gekommen ist, lassen Sie das Gerät bitte von einem Fachmann überprüfen:
  - Die Netzschnur oder der Stecker ist beschädigt.
  - Eine Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
  - Das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt.
  - Das Gerät funktioniert nicht oder Sie können es unter Befolgung des Benutzerhandbuchs nicht in Betrieb nehmen.
  - Das Gerät ist heruntergefallen und beschädigt.
  - Das Gerät hat offensichtliche Zeichen einer Beschädigung.
12. **LASSEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN EINER NICHT KLIMATISIERTEN UMGEBUNG MIT EINER LAGERTEMPERATUR VON ÜBER 60°C. DAS GERÄT KÖNNTE DADURCH BESCHÄDIGT WERDEN.**



**ACHTUNG!** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Benutzen Sie zum Austausch nur den gleichen oder einen Äquivalenttyp gemäß der Empfehlung des Herstellers.



## Urheberrechtshinweis

---

Das Material in diesem Dokument ist das geistige Eigentum von **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. Wir gehen bei der Erstellung dieses Dokuments mit äußerster Sorgfalt vor, können für die Richtigkeit der Inhalte jedoch keine Garantie übernehmen. Unsere Produkte werden ständig optimiert, und wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

## Trademarks

---

Alle Marken sind das Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

Intel® und Pentium® sind eingetragene Marken der Intel Corporation.

PS/2 und OS®/2 sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation.

Windows® 95/98/2000/NT/XP sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Netware® ist eine eingetragene Marke der Novell Inc.

Award® ist eine eingetragene Marke der Phoenix Technologies Ltd.

AMI® ist eine eingetragene Marke der American Megatrends Inc.

## Änderungshistorie

---

Revision	Änderungshistorie	Datum
V1.0	Erste Ausgabe	August 2003



# INHALT

## Einführung

### Kapitel 1. Erste Schritte.....1-1

All-in-one-Funktionseinheit.....	1-2
Vorderseite.....	1-3
Rückseite.....	1-3
System Spezifikationen.....	1-4
Performance-PC .....	1-6
Hi-Fi-Audio.....	1-8
Home Theater.....	1-10

### Kapitel 2. Einführung in die Hauptplatine.....2-1

Layout der Hauptplatine.....	2-2
CPU.....	2-3
Auswahl der CPU-Taktfrequenz.....	2-3
CPU-Installationsverfahren.....	2-4
Speicher.....	2-5
Einführung in DDR SDRAM.....	2-5
Matrix Speichergeschwindigkeit/CPU FSB-Unterstützung..	2-5
Zusammenstellung von DIMM-Modulen.....	2-5
Stromversorgung.....	2-6
Vorderseite.....	2-7
IEEE 1394-Port: J1394-2.....	2-7
IEEE 1394-Port: J1394-1.....	2-8
USB-Ports.....	2-8
Mic-in/Head-Phone.....	2-9
Optischer SPDIF-Eingang.....	2-9
Rückseite.....	2-10
VGA-Port.....	2-10
Anschlüsse für Maus und Tastatur.....	2-11
RJ45 LAN-Buchse.....	2-11
USB-Ports.....	2-12



S-Video-Ausgangsstecker.....	2-12
Optischer SPDIF-Ausgang.....	2-12
Parallel-Port.....	2-13
Audio-Port.....	2-14
Steckverbindungen.....	2-15
IDE-Stecker: IDE1 & IDE2.....	2-15
Stecker für Diskettenlaufwerke: FDD1.....	2-15
CD-Eingangsstecker: CN7.....	2-16
Stecker für die TV-Tuner-Karte: CN6.....	2-16
Stecker für CPU/System-Gebläse.....	2-16
Stromversorgungsstecker für die Vorderseite: JFP1.....	2-17
Stecker für Kartenlesegerät: J5.....	2-17
Stecker für Hi-Fi-Stromversorgung: CN3.....	2-17
LCM-Stecker: CN14.....	2-18
Stecker für ein Modem-Modul: J6 (optional).....	2-18
Stecker für die Radio-Antenne: J2.....	2-18
Steckbrücken.....	2-19
Steckbrücke zum Löschen des CMOS: JBAT1.....	2-19
Steckbrücke für den FSB-Modus: J8.....	2-20
Steckbrücke für die CPU FSB-Frequenz: J7.....	2-20
Steckplätze.....	2-21
PCI-Steckplatz.....	2-21
AGP-Steckplatz.....	2-18
<b>Kapitel 3. Benutzen der Audio-Funktion.....</b>	<b>3-1</b>
Einführung.....	3-2
Bedienfeld.....	3-3
Fernsteuerung.....	3-4
Netzspannung EIN.....	3-5
Abspielen von CDs/MP3s im Hi-Fi-Modus.....	3-6
Abspielen von FM/AM im Hi-Fi-Modus.....	3-10
Benutzen der Audio-Funktion im PC-Modus.....	3-12
Radio-Modus.....	3-12
CD\MP3-Modus.....	3-13



<b>Kapitel 4: Einstellung der BIOS-Funktionen</b>	4-1
Aufruf des Setup	4-2
Steuertasten	4-2
Hilfe	4-3
Hauptmenü	4-3
Untermenüs	4-3
Allgemeine Hilfe <F1>	4-3
Das Hauptmenü	4-4
Standard CMOS Features	4-6
Advanced BIOS Features	4-8
Advanced Chipset Features	4-12
Integrated Peripherals	4-16
Power Management Setup	4-21
PNP/PCI Configurations	4-24
PC Health Status	4-26
Frequency/Voltage Control	4-27
<b>Anhang. Verwendung von Mega Radio</b>	A-1
Hören von Radio	A-2
Festlegen der zu speichernden Station	A-6
Aufnehmen von Musik	A-7



Einführung



# **Einführung in Ihre “digitale Medien-Plattform”**



Vielen Dank für den Kauf des MEGA 180, des “Best of Computing & Home Entertainment”. Auf der Grundlage seiner Design-Idee eines Consumer-Produkts ist der MEGA 180 nicht mehr nur ein PC. Sein “All-in-One”-Charakter macht den MEGA 180 zu einer digitalen Medien-Plattform.

In den letzten Jahren hat der Besitz und die Nutzung von Desktop- und Notebook-PCs in den Haushalten auf der ganzen Welt Computer in Bedarfsgüter verwandelt. Während Microsoft intensiv das “Media Center”-Plattformkonzept “Windows XP Media Center Edition” auf HP “Free Style” bewirbt, sondiert auch Intel sein “Digital Home”-Konzept für den Heim-PC.

Um dem neuen Home PC-Konzept gerecht zu werden, wurde der MEGA 180 als digitale Medien-Plattform positioniert, die für TV-Aufnahmen (optional), Home Theater (DVD+5.1 Kanäle), digitale Audio-Wiedergaben (MP3, Audio-CD) sowie Foto- und Video-Stream-Datenverarbeitung benutzt werden kann. Inzwischen kann diese auch Spiele unterstützen, die eine hohe Performance verlangen (8-fach-AGP-Steckplatz). Andererseits ermöglicht Ihnen die Fernsteuerung, sie wie ein modernes Hi-Fi Stereo-Gerät zu benutzen, um CDs/MP3s wiederzugeben und Radio zu hören.



Innovativer Charakter mit einem raffinierten Equalizer-LCM und Bedienfeld an der Vorderseite, mit dem Hi-Fi-Stereo im Heim-PC umgesetzt wird.



Maximieren Sie Ihre Verbindung zum digitalen Planeten



- Hi-Fi-Stereo: Audio CD+MP3-Player+AM/FM-Tuner
- Home Theater: DVD + 5.1-Kanal + TV-Tuner (optional)
- Multimedia Center: Kartenlesegerät + 1394 + SPDIF I/O +PVR
- Vollständiger PC: Maschine für Büro + Spiele

**Neuer, digitaler Medien-Formfaktor von MSI, der Ihnen ermöglicht,**

- Live-Fernsehen zu steuern,
- Home Theater (DVD + 5.1-Kanal) zu genießen,
- digitale Musik (MP3s, Audio-CDs) zu hören,
- Musik, Fotos und Videos zu brennen,
- Ihre Lieblingsfotos zu betrachten,
- unglaubliche Spiele-Performance zu nutzen
- und mehr ...

Für zu Hause, Beruf & Freizeit



# 1

## Erste Schritte


- 1.1 All-in-one-Funktionseinheit
- 1.2 System-Spezifikationen
- 1.3 Performance-PC
- 1.4 Hi-Fi-Audio
- 1.5 Home Theater



## 1.1 All-in-one-Funktionseinheit

Im MEGA 180 ist das gesamte Konzept, Hi-Fi-Stereo in den Heim-PC zu bringen, mit einem raffinierten Equalizer-LCM und einem Bedienfeld an der Stirnseite umgesetzt. Wenn der PC ausgeschaltet ist, können Sie ihn genau wie ein Hi-Fi-Stereo-Gerät mit Fernsteuerung benutzen. Wenn der PC eingeschaltet ist, können Sie ihn als Home Theater- oder Media Center-PC benutzen. Die “all-in-one”-Funktionsmerkmale bieten ihnen Mehrfachfunktionalität in einem kleinen Formfaktor. Sie können den MEGA 180 überall aufstellen, wo Sie wollen, wie etwa im Schlaf- oder Wohnzimmer und ihn trotzdem problemlos an einen anderen Ort umsetzen, wenn dies nötig sein sollte.


Hier sehen Sie die Funktionsmerkmale:




- Hi-Fi-Stereo: Audio-CD+ MP3 Player+ AM/FM-Tuner (Netz aus)
- Home Theater: DVD+ 5.1-Kanal
- Media Center: A/V Browsing/Radio (Kartenlesegerät+ 1394+ SPDIF I/O+CD-RW) + PVR (TV-Tuner)
- Vollständiger PC: Büro + Spielekonsole



## Vorderseite



## Rückseite





## 1.2 System-Spezifikationen

### ❏ M/B

- MS-6796 (Proprietary F/F), 185 x 290 mm (6 Layers)

### ❏ CPU:

- Unterstützung für Sockel 462 für AMD® Athlon™/Duron™/Athlon XP™ bis zu 3000+

### ❏ Chipsatz:

- nVIDIA nFORCE2 (Crush 18G) + MCP2T

### ❏ Speicher:

- DDR 333 x 2, Unterstützung für Speicher bis zu 2,0 GB (Unterstützung für Dualkanal)

### ❏ Onboard-Audio:

- AC'97-Codec, integriert in Realtek650, Unterstützung für 5.1-Kanal, SPDIF in/out

### ❏ Onboard-VGA:

- Integriert in nFORCE2 (AGP 8X)

\*\* Onboard-VGA-Speicher: keiner

### ❏ Onboard-Kommunikation

- LAN: RTL8201BL (10/100MBit)
- Modem: 56K MDC-Modul
- WLAN: Mini-PCI (optional)

### ❏ Onboard-TV-Ausgang

- Integriert in Crush18G

### ❏ Onboard-USB

- vorn 2x; hinten 2x; onboard 1x für Kartenlesegerät

### ❏ Onboard-IEEE 1394:

- Agere FW802B (2 Ports), vorn 2x (4-polig, 6-polig)

### ❏ Erweiterungssteckplätze:

- 1x PCI 2.2, 1x AGP (8X)

### ❏ Ausschaltfunktion:

- Wiedergabe Audio-CD, MP3, AM/FM Radio Tuner (mit Fernsteuerung)

### ❏ TV Tuner-Funktion

- MS-8606 (optionale PCI TV Tuner-Karte mit Fernsteuerung)





**Stromversorgung:**

- 200W (PFC 5V/12V SB) Full Range

**Q Chassis:**

- 202(B) x 320(T) x 151(H) mm

## Onboard-Steckköpfe und Steckverbindungen

- Rückseite: 1 x Parallel-Port, 2 x VGA, 2 x PS/2, 1 x Mic in/Line in/Line out, 2 x USB, 1 x LAN (RJ45), 1 x SPDIF/O, 1 x Modem (RJ11), TV-Ausgang (S-Video)
- Vorderseite: 1 x Mic-in, 1 x Kopfhörer, 2 x USB, 1 x SPDIF/I, 1 x 1394 (4-polig), 1 x 1394 (6-polig)

## BIOS

- 4MB Flash

## 🚀 Takt-Generator

- Integriert in Crush18G und MCP2T

**Q Sonstiges**

- Microsoft® PC 2001
- LAN Wakeup-Funktion
- “Suspend to RAM/Disk”-Funktion
- Top Tech III (Schutz-Technologie gegen thermische Überhitzung)
- “PC Alert”-Systemhardware-Überwachung
- Onboard-BlueBird-Modul für Ausschaltfunktionen
- Onboard-Equalizer (LCM)

## WARNING!!!

Das Netzteil ist bei der Auslieferung auf 230V eingestellt. Um sicherzustellen, dass Ihr System normal arbeiten kann, überprüfen Sie bitte, ob die Standardspannung zu ihrem Heimatland passt.



## Kapitel 1

# 1.3 Performance PC

Wenn der PC eingeschaltet ist, ist der MEGA 180 Ihr Performance-PC. Eingeschaltet bedeutet: "Wenn die Netztaste des PC gedrückt ist, ist das Hi-Fi-Stereo funktionslos, auch wenn Sie die Hi-Fi-Taste drücken." Sie können die Audio-Funktion jedoch trotzdem über den Windows Media Player und Mega Radio benutzen.

Drücken Sie die Netztaste, um die PC-Funktion zu starten.



### Funktionsmerkmale

CPU-Unterstützung:	I/O hinten
AMD® Athlon™/Duron™/Athlon XP™	- 2 x COM/VGA/Parallel/PS2
PCI/AGP-Erweiterung	- LAN (RJ45)
	- 2 x USB
I/O vorn	- Optischer SPDIF-Ausgang
- Mikrofon und Kopfhörer	- Lautsprecher/Line-in/Mikrofon (5.1-Kanal)
- 2 x USB	- Modem
- 2 x 1394 (6-polig und 4-polig)	- Radio-Antenne
- Optischer SPDIF-Eingang	
- 6-in-1-Kartenlesegerät	

*Weitere Informationen über die Hauptplatine sowie I/O vorn und hinten finden Sie in Kapitel 2.*





## Ziel-Betriebssystem

-- Microsoft Windows XP Home Edition

## Sicherheit

-- Über die BIOS-Steuerung schützen die Sicherheitsmerkmale die Daten der Maschine vor unbefugtem Zugriff.

**Kennwort**

-- Der MEGA 180 benutzt zwei Ebenen des BIOS-Zugriffs (Benutzer-Kennwort & Administrator-Kennwort), um das Computer-System zu schützen.

## Speicher-Subsystem

- 1) Diskette (Standard-Diskette und USB-Diskette)
- 2) Festplatte
- 3) CD-ROM (optional)
- 4) DVD-ROM (optional)
- 5) CD-RW (optional)
- 6) DVD/CD-RW Combo



Wenn Sie im reinen Barebone-Hi-Fi-Modus, OHNE dass CPU, Speicher und Festplatte installiert sind, die PC-Netztaaste drücken, funktioniert das System nicht oder bleibt hängen. Der Hi-Fi-Modus funktioniert ebenfalls nicht richtig. Es ist nicht möglich, das System wiederherzustellen, indem Sie 4 Sekunden auf die Netztaaste drücken. Die einzige Möglichkeit besteht darin, den Netzstecker zu ziehen und das System zurückzusetzen.



### Option 1

## Option 2

A black MSI remote control is shown vertically. A red arrow points to a small green button located on the right side of the remote, between the directional pad and the bottom row of buttons. The MSI logo is visible at the bottom of the device.

LCM-Display, Uhr, AM/FM Radio-Tuner, Audio CD-Wiedergabe,  
MP3-CD-Wiedergabe, SRS

**1-8**





## SRS

Der MEGA 865 ist mit der Audio-Technologie SRS ausgestattet. SRS (Sound Retrieval System) war die erste Generation von 3D-Sound und verbesserte die Qualität des standardmäßigen Stereo dramatisch. SRS basiert auf dem menschlichen Gehör und wurde dafür konzipiert, die natürlichen Hinweisreize und Umgebungsinformationen zur Geltung zu bringen, die in Audio vorhanden sind, jedoch durch herkömmliche Aufnahme- und Wiedergabemethoden maskiert werden.



Gleich ob das Signal mono oder stereo vorliegt, erweitert SRS das Audio-Material, um ein realistisches, dreidimensionales Klangbild zu erzeugen. SRS hat keinen "Sweet Spot" und füllt den Raum mit einer Klangerfahrung, die der eine Live-Aufführung sehr viel näher kommt.

SRS ist eine Marke der SRS Labs, Inc. Die SRS-Technologie ist als Lizenz der SRS Labs, Inc eingetragen.



Lassen Sie nach dem Anschluss des Lautsprechers zwischen dem Lautsprecher und den Luftzufuhröffnungen im Chassis bitte mindestens 2,5 cm Platz. Sorgen Sie dafür, dass der Lautsprecher die Luftzufuhröffnungen nicht blockiert.



## 1.5 Home Theater

Außer der PC- und Audio-Funktion hat der MEGA180 eine zusätzliche “Home Theater”-Funktion, wenn die PC-Taste gedrückt ist.

Wenn die PC-Taste gedrückt ist, können Sie das integrierte optische Laufwerk zur Wiedergabe von DVDs nutzen. Der integrierte 5.1-Kanal-Audio-Effekt gibt Ihnen bei der Wiedergabe Ihrer DVD ein wundervolles Gefühl von Home Theater.

Darüber hinaus können Sie mit der **OPTIONALEN** MS-8606 TV-Tuner-Karte fernsehen. Der obere Teil der Fernsteuerung ist speziell für die TV-Tuner-Funktion gedacht. Weitere Informationen über die MS-8606 TV-Tuner-Karte finden Sie in der beiliegenden Benutzeranleitung zur MS-8606. Denken Sie bitte daran, nach der Installation der TV-Tuner-Karte die auf CD mitgelieferten Treiber zu installieren, um die Funktion nutzen zu können.



Nach dem Einlegen der Treiber-CD für die TV Tuner-Karte in das CD-ROM-Laufwerk führt das Autostart-Programm das Setup-Programm aus, und es wird der oben zu sehende Setup-Bildschirm eingeblendet.



# 2

## Einführung in die Hauptplatine

**2.1 Layout der Hauptplatine**

**2.2 CPU**

**2.3 Speicher**

**2.4 Stromversorgung**

**2.5 Vorderseite**

**2.6 Rückseite**


**2.7 Steckverbindungen**

**2.8 Steckbrücke**

**2.9 Steckplätze**



## 2.1 Layout der Hauptplatine



Hauptplatine MS-6796 v1.X



## Auswahl der CPU-Taktfrequenz



**WARNUNG!**

Ein AMD Athlon™/Duron™/Athlon™ XP-Prozessor mit einer Geschwindigkeit von **600 MHz und darüber** erfordert einen GRÖßEREN Kühlkörper und ein Gebläse. Außerdem müssen Sie Thermofett zwischen CPU und Kühlkörper geben, um die Wärmeverteilung zu verbessern. Stellen Sie dann sicher, dass die CPU und der Kühlkörper richtig befestigt sind und gut miteinander in Kontakt stehen. Das ist erforderlich, um Schäden am Prozessor zu vermeiden und einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen. Wenn Sie weitere Informationen über die richtige Kühlung haben möchten, so finden Sie diese auf der Website von AMD.



## CPU-Installationsverfahren

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Installieren der CPU aus, und ziehen Sie die Netzschnur.

2. Ziehen Sie den Hebel seitlich vom Sockel ab. Stellen Sie sicher, dass Sie den Hebel bis zu einem Winkel von 90° anheben.


3. Suchen Sie den goldenen Pfeil. Der goldene Pfeil sollte auf das Scharnier des Hebels weisen. Die CPU passt nur, wenn sie richtig ausgerichtet ist.

4. Wenn die CPU korrekt installiert ist, stecken die Anschlussstifte vollständig im Sockel und sind nicht zu sehen.

Jede Abweichung vom korrekten Installationsverfahren kann dauerhafte Schäden an Ihrer Hauptplatine verursachen.

5. Drücken Sie die CPU fest in den Sockel und schließen Sie den Hebel.

Schließen Sie den Hebel immer, indem Sie mit den Fingern kräftig oben auf die CPU drücken, um sicherzustellen, dass die CPU richtig und vollständig im Sockel sitzt.





[illegible]

DDR (Double Data Rate) SDRAM ähnelt herkömmlichem SDRAM, durch eine zweimalige Datenübertragung pro Zyklus ist der Durchsatz jedoch doppelt so hoch. Er arbeitet mit 2,5 Volt im Unterschied zu den 3 Volt, die für SDR SDRAM verwendet werden und erfordert 184-polige DIMM-Module statt der 168-poligen DIMM-Module, die für SDR SDRAM zum Einsatz kommen. Durch seine hohe Speicher-Bandbreite ist DDR eine ideale Lösung für hochleistungs-PCs, Workstations und Server.

	DDR266	DDR333
FSB266	V	V
FSB333	V	V

Installieren Sie mindestens ein DIMM-Modul auf den Steckplätzen. Ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend können Sie entweder Single Side- oder Double Side-Module in beliebiger Reihenfolge installieren. Die Speichermodule können in jeder der folgenden Kombinationen installiert werden


S: Single Side  
D: Double Side



### Anschlussbelegung von JWR1

**JWR1**

PIN	SINGAL
1	GND
2	GND
3	12V
4	12V




<b>Abmessungen</b>	<b>70 (H)x1450(B)x105(T) mm</b>
PFC	Ja (passiv)
Leistung	max. 200 W
Spezifikation des elektrischen Design	Ausgang ~: 100-127/200-240 VAC , Wählbarer Schalter, <b>Automat. Schutz</b> Ausgang = +3,3V 17A :+5V 12A :+12V 13.5A :-12V 0.5A :+5Vsb 3A :+12Vsb 2.5A  80 mm PWM -Gebläse
Zertifikat	FCC/UL/CUL/BSMI/CB/NEMKO/TÜV




## 2.5 Vorderseite

Die Frontplatte ist unabhängig von der Hauptplatine und erweitert diese. Sie ist mit dem I/O-Anschluss für die Vorderseite auf der Hauptplatine verbunden. Sie finden auf der Vorderseite die folgenden Ports.




## IEEE 1394-Port: J1394-2

Die Hauptplatine stellt zwei IEEE 1394-Ports zur Verfügung. Der kleinere ist für den Anschluss eines IEEE 1394-Geräts mit externer Stromversorgung gedacht. Der serielle IEEE 1394-Hochgeschwindigkeitsbus ergänzt USB, indem für eine breite Palette von Geräten einschließlich Audio/Video (A/V)-Geräten aus dem Bereich der Consumer-Elektronik, Speicher-Peripheriegeräten, anderen PCs und Mobilgeräten eine verbesserte PC-Konnektivität geboten wird.



### Software-Unterstützung

 Ein Treiber für IEEE 1394 wird von Windows® 98 SE, Windows® XP, Windows® ME und Windows® 2000 bereitgestellt. Stecken Sie einfach den IEEE 1394-Stecker in den Port. Diese Betriebssysteme installieren dann den Treiber für IEEE 1394.




**IEEE 1394-Port: J1394-1**

Der größere, 6-polige IEEE 1394-Port auf der Rückseite ist für den Anschluss von Geräten ohne eigene Stromversorgung an IEEE 1394 gedacht. Das bedeutet, dass die Hauptplatine die Spannung für die an diesen Port angeschlossenen Geräte zur Verfügung stellen kann.




## Software-Unterstützung



 Ein Treiber für IEEE 1394 wird von Windows® 98 SE, Windows® XP, Windows® ME und Windows® 2000 bereitgestellt. Stecken Sie einfach den IEEE 1394-Stecker in den Port. Diese Betriebssysteme installieren dann den Treiber für IEEE 1394.

## USB-Ports

Die Hauptplatine bietet einen OHCI (Open Host Controller Interface) Universal Serial Bus Root-Hub, mit dem Sie USB-Geräte wie Tastatur, Maus oder andere USB-kompatible Geräte verbinden können. Sie können das USB-Gerät direkt an die Buchse anschließen.




### Beschreibung des USB Port

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG
1	VCC	+5V
2	-Data 0	Negativer Datenkanal 0
3	+Data 0	Positiver Datenkanal 0
4	GND	Masse
5	VCC	+5V
6	-Data 1	Negativer Datenkanal 1
7	+Data 1	Positiver Datenkanal 1
8	GND	Masse




SPDIF (Sony & Philips Digital Interface) ist eine Gemeinschaftsentwicklung der Unternehmen Sony und Philips. Als standardmäßiges Übertragungsformat für Audio-Dateien ermöglicht SPDIF die Übertragung von digitalen Audio-Signalen von einem Gerät zu einem anderen, ohne dass diese zuvor in ein analoges Format umgewandelt werden müssen.






## 2.6 Rückseite

Die Rückseite bietet die folgenden Ports:



### VGA-Port

Die Hauptplatine bietet Ihnen zwei 15-polige DB VGA-Stecker zum Anschluss von zwei Monitoren. Wenn Sie nur einen Monitor anschließen wollen, müssen Sie ihn an den Standard-VGA-Port anschließen.



Anschlussbelegung

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG
1	DCD	Data Carry Detect
2	SIN	Serial In or Receive Data
3	SOUT	Serial Out or Transmit Data
4	DTR	Data Terminal Ready
5	GND	Masse
6	DSR	Data Set Ready
7	RTS	Request To Send
8	CTS	Clear To Send
9	RI	Ring Indicate



*Wenn Sie eine AGP-Karte in den AGP-Steckplatz stecken, ist die Funktion des Standard-Port VGA1 deaktiviert.*







## USB-Ports

The diagram shows a 2x4 grid of cells. The top row contains cells numbered 1, 2, 3, and 4 from left to right. The bottom row contains cells numbered 5, 6, 7, and 8 from left to right. Arrows indicate a path starting at cell 1, moving right to cell 2, then down to cell 5, then right to cell 6, then down to cell 7, and finally right to cell 8.


## USB-Ports

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG
1	VCC	+5V
2	-Data 0	Negativer Datenkanal 0
3	+Data 0	Positiver Datenkanal 0
4	GND	Masse
5	VCC	+5V
6	-Data 1	Negativer Datenkanal 1
7	+Data 1	Positiver Datenkanal 1
8	GND	Masse

Für die Video-Ausgangsfunktion können Sie ein Fernseh- oder Video-Gerät an den S-Video-Ausgangsstecker anschließen. Damit können Sie das Bild an ein Fernseh- oder Video-Gerät ausgeben. Der Stecker unterstützt Formate wie NTSC-M, NYSC-J, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-NC.




Die "OPTICAL"-Buchse ermöglicht Ihnen, die Audio-Datei eines SPDIF-Interface wiederzugeben. Sie unterstützt auch Dolby Digital Audio Stream unter einem nVIDIA-Treiber. Weitere Informationen finden Sie auf S. 2-9.





## Parallel-Port

Die Hauptplatine bietet einen 25-poligen Centronic-Buchsenstecker als LPT zur Verfügung. Der Parallel-Port ist ein standardmäßiger Drucker-Port, der den Enhanced Parallel Port (EPP) und den Extended Capabilities Parallel Port (ECP)-Modus unterstützt.




### Anschlussbelegung

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG
1	STROBE	Strobe
2	DATA0	Daten 0
3	DATA1	Daten 1
4	DATA2	Daten 2
5	DATA3	Daten 3
6	DATA4	Daten 4
7	DATA5	Daten 5
8	DATA6	Daten 6
9	DATA7	Daten 7
10	ACK#	Bestätigung
11	BUSY	Belegt
12	PE	Papier Ende
13	SELECT	Auswahl
14	AUTO FEED#	Automatischer Einzug
15	ERR#	Fehler
16	INIT#	Druckerinitialisierung
17	SLIN#	Auswahl Eingabe
18	GND	Masse
19	GND	Masse
20	GND	Masse
21	GND	Masse
22	GND	Masse
23	GND	Masse
24	GND	Masse
25	GND	Masse



## Audio-Port

**HINWEIS:** Bei der Verwendung für 5.1-Kanal-Audio-Ausgabe wird Speak-out für “links/rechts”, Lin-in für “Surround links/rechts” und Mic-in für “Center/LFE (Subwoofer)” benutzt.






Die Hauptplatine hat einen 32-Bit Enhanced PCI IDE- und Ultra DMA 33/66/100/133-Controller, der die Funktionen PIO-Modus 0~4, Bus Master und Ultra DMA/33/66/100/133 bietet. Die beiden Stecker auf der Hauptplatine ermöglichen Ihnen den Anschluss von zwei IDE-Geräten.

- an IDE2 kann nur ein CD-ROM-Laufwerk angeschlossen werden.



 Wenn Sie zwei Festplatten an einem Kabel installieren, müssen Sie das zweite Laufwerk durch Setzen der Steckbrücke für den Slave-Modus konfigurieren. Anweisungen zum Setzen der Steckbrücke finden Sie in der vom Hersteller mitgelieferten Dokumentation der Festplatte.

Die Hauptplatine stellt Ihnen einen standardmäßigen Stecker für Diskettenlaufwerke zur Verfügung. Unterstützt werden Disketten vom Typ 1,44MB.








### CD-Eingangsstecker: CN7

CN7

Die Hauptplatine bietet einen Stecker, um die TV-Tuner-Karte anzuschließen. Die TV-Tuner-Karte ist im Paket enthalten. Sie können die TV-Tuner-Karte in den PCI-Steckplatz 1 einsetzen.




Die CPU- und System-Gebläsestecker unterstützen System-Kühlgebläse mit durch die Energieverwaltung geregelten +12V. Wenn Sie das Kabel an die dreipoligen Kopfstecker anschließen, beachten Sie bitte stets, dass das rote Kabel das positive ist an +12V (durch die Energieverwaltung geregelt) angeschlossen werden sollte, während das schwarze Kabel die Masse ist und an GND angeschlossen werden sollte.





Stromversorgungsstecker für die Vorderseite: JFP1

Die Hauptplatine bietet einen Stecker für die Vorderseite, über den die elektrische Verbindung zu den Schaltern und LEDs hergestellt werden kann. JFP1 entspricht dem Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



Anschlussbelegung von JFP1

PIN	SIGNAL	BESCHREIBUNG
1	HD_LED_P	Pull-up Festplatten-LED
2	FP_PWR/SLP	Pull-up MSG-LED
3	HD_LED_N	LED Festplatte aktiv
4	FP_PWR/SLP	Pull-up MSG-LED
5	RST_SW_N	Pull-down Reset-Taste T nach GND
6	PWR_SW_P	Pull-up Netzschalter H
7	RST_SW_P	Pull-up Reset-Taste H
8	PWR_SW_N	Pull-down Netzschalter T nach GND
9	RSVD_DNU	Reserviert. Nicht in Gebrauch.


Stecker für Kartenlesegerät: J5

Die Hauptplatine bietet einen Stecker zum Anschluss des USB-Kartenlesegeräts auf der Vorderseite.




Stecker für Hi-Fi-Stromversorgung: CN3

Die Hauptplatine bietet einen Stecker zum Anschluss der Hi-Fi-Stromversorgung.







**CN 14**



Die Hauptplatine bietet einen Stecker, um das Modem-Modul anzuschließen. Das Modem-Modul wird ohne ein zusätzliches Kabel direkt in den Steckverbinder eingesetzt.



Der Stecker ermöglicht Ihnen, die Radio-Antenne anzuschließen.






## Steckbrücke zum Löschen des CMOS: JBAT1



**Daten erhalten      Daten löschen**




 Sie können den CMOS löschen, indem Sie bei ausgeschaltetem System die Pole 2-3 kurzschließen. Kehren Sie dann in die Position mit kurzgeschlossenen Polen 1-2 zurück. Vermeiden Sie es, den CMOS zu löschen, wenn das System eingeschaltet ist. Damit zerstören Sie die Hauptplatine.



3  
1

**Sicherer Modus**  
**100 MHz**

Diese Steckbrücke wird benutzt, um die CPU FSB (Front Side Bus)-Frequenz festzulegen. Lassen Sie die Steckbrücke kurzgeschlossen, wenn eine 133/166MHz FSB-CPU installiert ist. Wenn die CPU einen 100MHz-FSB unterstützt, lassen Sie die Steckbrücke bitte offen. Um eine 200MHz FSB-CPU zu benutzen, schließen Sie die Steckbrücke bitte kurz und rufen Sie das BIOS Setup-Dienstprogramm auf, um die CPU FSB-Taktfrequenz nachzustellen.



10



kurzgeschlossen  
133/166MHz




## 2.9 Steckplätze

### PCI-Steckplatz

Der PCI-Steckplatz ermöglicht Ihnen, eine PCI-Karte oder eine TV Tuner-Karte einzusetzen. Die TV Tuner-Karte ist Bestandteil des MEGA 180.

Wenn Sie Erweiterungskarten hinzufügen oder entfernen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie zuerst die Stromversorgung abziehen. Lesen Sie bitte die Dokumentation der Erweiterungskarten, um etwa notwendige Hardware- oder Software-Einstellungen vorzunehmen.




PCI-Steckplatz 1

**HINWEIS:** Sie können in dem PCI-Steckplatz die *OPTIONALE MS8606-Karte* installieren, um Fernsehen zu genießen.

### AGP (Accelerated Graphics Port)-Steckplatz

In den AGP-Steckplatz können Sie die AGP-Grafikkarte einstecken. AGP ist eine Schnittstellenspezifikation, die für die Durchsatzanforderungen von 3D-Grafik konzipiert ist. Mit AGB wird ein 66MHz, 32-Bit-Kanal für den Grafik-Controller eingeführt, so dass dieser direkt auf den Hauptspeicher zugreifen kann. AGP bietet drei Durchsatzstufen: 1x (266 MBit/s), 2x (533 MBit/s), 4x (1,07 GBit/s) und 8x.



AGP-Steckplatz



# 3

## **Benutzen der Audio-Funktion**

**3.1 Bedienfeld**

**3.2 Fernsteuerung**

**3.3 Netzspannung EIN**

**3.4 Abspielen von CDs/MP3s im Hi-Fi-Modus**

**3.5 Abspielen von FM/AM im Hi-Fi-Modus**

**3.6 Benutzen der Audio-Funktion im PC-Modus**



## Einführung

Der MEGA 180 verfügt über eine Audio-Funktion. Die Audio-Funktion kann auf zweierlei Weise benutzt werden: **im PC-Modus** und **im Hi-Fi-Modus**. Da der MEGA 865 als Barebone ausgeliefert wird, müssen Sie die nötigen Komponenten (wie Festplatte, CPU, RAM...) installieren, bevor Sie die Audio-Funktion im PC-Modus benutzen können. Es gibt jedoch keine Beschränkungen für die Benutzung der Audio-Funktion im Hi-Fi-Modus, selbst wenn das System nicht vollständig eingerichtet ist.


Sie können das **Bedienfeld** oder die **Fernsteuerung** benutzen, um die Audio-Funktion im Hi-Fi-Modus zu wählen. Informationen über das Bedienfeld und die Fernsteuerung finden Sie unter 3.1 und 3.2. Andererseits umfasst das Paket die Software "**Mega Radio**", mit der Sie im PC-Modus Radio hören können. Informationen über "Mega Radio" finden Sie im Anhang.






In diesem Kapitel sagen wir Ihnen, wie Sie die Audio-Funktion im Hi-Fi- und PC-Modus benutzen können. Die LCM-Darstellungen werden benutzt, um die Informationen Schritt für Schritt zur Verfügung zu stellen.





### 3.1 Bedienfeld




<b>HiFi</b>	HiFi EIN	Starten der Audio-Funktion.
<b>MODE</b>	Modus	Wahl des Audio-Modus (CD/MP3, FM, AM)
	Auswurf/ Stopp	Auswurf der CD/MP3 oder Abbruch des Abspielens. Im Hi-Fi-Modus können Sie diesen Knopf drücken, um den Speicher-Submodus aufzurufen.
	Vorwärts	Vorwärts-Kanalsuche im FM/AM-Modus oder Vorwärts-Musikauswahl im MP3-Modus.
	Abspielen/ Pause	Abspielen oder Abspielpause in den Modi CD/MP3 und AM/FM. Im Hi-Fi-Modus können Sie diesen Knopf drücken, um die Station zu speichern.
	Rückwärts	Rückwärts-Kanalsuche im FM/AM-Modus oder Rückwärts-Musikauswahl im CD/MP3-Modus.
	Shuttle	a. Lautstärke-Regelung. b. Einstellen des EQ/Play-Modus c. Einstellen von SRS und Timer.



## 3.2 Fernsteuerung

Die unteren Tasten werden für die Audio-Funktion benutzt, während die oberen für die TV-Anwendung benutzt werden. **Informationen über die Tasten im oberen Teil finden Sie in der Benutzeranleitung der TV Tuner-Karte MS8606.**



Steuertasten	Mit diesen Tasten können Sie im CD-, MP3-, AM- oder FM-Modus auswerfen/abbrechen, sich vor- und zurückbewegen, wiedergeben und anhalten. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 3-3.
Stummtaste	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu unterdrücken.
Hi-Fi EIN	Drücken Sie diese Taste, um die Hi-Fi-Audio-Funktion zu benutzen.
Modus-Taste	Es gibt drei Tasten:CD/MP3, FM und AM. Wählen Sie Ihren gewünschten Modus.
Lautstärke-reglung	Benutzen Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen.
EQ-Modus	Benutzen Sie diese Taste, um den EQ-Submodus (Normal, POP, Classic, Jazz) beim Abspielen einer CD einzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite.3-9.
Wiedergabe-modus	Benutzen Sie diese Taste, um den Abspiel-Submodus (Normal, Random, Repeat Disc) beim Abspielen einer CD einzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite.3-8.



### 3.3 Netzspannung EIN

### - Einstecken der Netzschnur

Nachdem Sie die Netzschnur eingesteckt haben, sehen Sie die Elemente auf dem Bedienfeld (LCM) zweimal BLINKEN.



## - Einstellen des Timers


Sie können den Timer mit dem Shuttle einstellen. Sie sehen den Timer bei 00:00 blinken.



Drehen Sie das Shuttle im Uhrzeigersinn,  
um die Minuten einzustellen.







Drehen Sie das Shuttle entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Stunden einzustellen. Nachdem Sie die Minuten und Stunden nachgestellt haben, drücken Sie das Shuttle, um den Timer zu setzen. Bei der Einstellung des Timers werden die Sekunden auf 0 zurückgesetzt.






### 3.4 Abspielen von CDs/MP3s im Hi-fi-Modus

Drücken Sie die HiFi-Taste, um die Audio-Funktion zu starten. Drücken Sie auf dem Bedienfeld MODE, um den CD/MP3-Modus zu wählen, oder drücken Sie CD/MP3 auf der Fernsteuerung, um CDs/MP3s abzuspielen.





### - Anhalten der Musik

Drücken Sie die “Abspielen/Pause”-Taste, um die Musik anzuhalten. Das LCM zeigt  .



**- Abspielen des nächsten Liedes**

Drücken Sie die “Vorwärts”-Taste, um das nächste Lied abzuspielen. Wenn Sie die “Vorwärts”-Taste festhalten, passiert nichts.




### - Wiederholung des Liedes

Drücken Sie die “Rückwärts”-Taste einmal, um das Lied noch einmal abzuspielen.



**- Abspielen des vorherigen Liedes**

Drücken Sie die “Rückwärts”-Taste zweimal (in 2 Sekunden), um das vorherige Lied abzuspielen (nach 2 Sekunden wird das Lied abgespielt).



### - Auswurf/Stopp

Drücken Sie die “Auswurf/Stopp”-Taste einmal, um die Musik abzubrechen oder das CD-ROM-Fach zu öffnen. Drücken Sie die “Vörwärts”-Taste, um das Lied nach dem Auswerfen abzuspielen.





## - Lautstärkeregelung

A close-up photograph of the instrument cluster. The digital display shows 'VOL 21' in large white characters. To the right, there are two small rectangular indicators: 'PUSH MODE' and 'EQ MODE', both with 'NORMAL' written below them. Below the main display, the text 'SRS (●)' is visible.

Drehen Sie das Shuttle, um den Abspiel-Submodus auszuwählen. Der von Ihnen ausgewählte Submodus blinkt, und die anderen leuchten dauerhaft. Warten Sie nach der Einstellung des Abspiel-Submodus 5 Sekunden und gehen Sie dann zurück zum Lautstärke-Modus. Sie können auch das Shuttle drücken, um diesen einzustellen und gleichzeitig zum EQ-Submodus zu wechseln.

PLAY MODE  
NORMAL

PLAY MODE  
RANDOM

PLAY MODE  
REPEAT

PLAY MODE

**HINWEIS:** Sie können auch die Taste “PLAY MODE” auf der Fernsteuerung drücken, um den Submodus einzustellen.






## Benutzen der Audio-Funktion

### - Einstellen des EQ-Submodus


Drehen Sie das Shuttle, um den EQ-Submodus zu wählen. Der von Ihnen ausgewählte Submodus blinkt, und die anderen leuchten dauerhaft. Warten Sie nach der Einstellung des EQ-Submodus 5 Sekunden und gehen Sie dann zurück zum Lautstärkemode. Sie können auch das Shuttle drücken, um diesen einzustellen und gleichzeitig zum Timer-Submodus zu wechseln.



Abspielen der CD/MP3 im Normalmodus.



Abspielen der CD/MP3 im CLASSIC-Modus.



Abspielen der CD/MP3 im Jazz-Modus.



Abspielen der CD/MP3 im POP-Modus.


**HINWEIS:** Sie können zur Einstellung auch die Taste "EQ MODE" auf der Fernsteuerung drücken.

Drücken Sie das Shuttle dreimal (wenn Sie den Abspiel- und den EQ-Submodus überspringen wollen), um den Timer-Submodus einzustellen. Die Einstellungsfunktion ist die gleiche wie bei Netzspannung EIN. Danach erfolgt der Wechsel zum Lautstärke-Submodus. Das LCM zeigt **Set Timer**.



### - Einschalten von SRS

Drücken Sie das Shuttle viermal, um SRS einzuschalten. Sie können auch die Taste MTS auf der Fernsteuerung drücken, um SRS einzuschalten.





## Kapitel 3

### 3.5 Abspielen von FM/AM im Hi-Fi-Modus


#### -Auswahl von AM/FM

Drücken Sie die Taste “MODE” auf dem Bedienfeld, um den AM/FM-Modus einzustellen oder drücken Sie die Taste AM/FM auf der Fernsteuerung, um zu einer AM- oder FM-Station umzuschalten.




#### - Nächste verfügbare Station

Drücken Sie die “Vorwärts”-Taste, um zur nächsten verfügbaren Station zu springen.



#### - Vorherige verfügbare Station

Drücken Sie die “Rückwärts”-Taste, um zur vorherigen verfügbaren Station zu springen.



#### - Speichern von Stationen

Drücken Sie die “mem.set (Abspiel/Pause)”-Taste, um die Stationen zu speichern und drehen Sie das Shuttle, um den Platz auszuwählen, den Sie abspeichern wollen. Drücken Sie zur Einstellung das Shuttle.

(Sie können bis zu 6 Plätze voreinstellen. Auf dem LCM sehen Sie **Memory Set** .






## Benutzen der Audio-Funktion

### - Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie zur Einstellung der Lautstärke das Shuttle.



### - Aufruf einer gespeicherten Station

Drücken Sie einmal "Auswurf/Stopp", um den Speicher-Submodus aufzurufen und drehen Sie das Shuttle, um die Nummer des Senders, den Sie abspielen wollen (1-6), zu wählen.



### - Einstellen des EQ-Submodus

Drücken Sie das Shuttle einmal im "EQ"-Submodus. Drehen Sie das Shuttle, um den Submodus auszuwählen. Die Funktion ist die gleiche wie im CD/MP3-Modus.



### - Einstellen des Timers

Drücken Sie das Shuttle zweimal, um den Timer-Submodus einzustellen (die Funktion ist die gleiche wie bei Netzspannung EIN). Nachdem Sie die Stunden und Minuten eingestellt haben, erfolgt der Wechsel zum Lautstärke-Submodus. Das LCM zeigt **Set Timer**.



**HINWEIS:** Drücken Sie das Shuttle dreimal oder drücken Sie die MTS-Taste auf der Fernsteuerung, um SRS einzuschalten.



## 3.6 Benutzen der Audio-Funktion im PC-Modus


### Radio-Modus

Sie können zur Steuerung der Audio-Funktion die Fernsteuerung oder das Bedienfeld an der Stirnseite benutzen.

Im Grunde **ist die Funktion der im HI-Fi-Modus sehr ähnlich. Der Unterschied liegt in der Stationsspeichereinstellung.**

### Fernsteuerfunktion

1. Drücken Sie die “Hi-Fi”-Taste, um das Radio ein-/auszuschalten.
2. Drücken Sie die “FM/AM”-Taste, um MSI Mega Radio zu starten und Radio zu hören.
3. Drücken Sie die Stummtaste, um die Lautstärke abzuschalten.
4. Drücken Sie die “Lauter/leiser”-Taste, um die Lautstärke anzupassen.
5. Drücken Sie die “Vorwärts-/Rückwärts”-Taste, um eine verfügbare Station zu finden.



#### <Speichern von Stationen>

- a. Suchen Sie eine verfügbare Station.
- b. Drücken Sie “mem.set”.
- c. Benutzen Sie die “Vorwärts-/Rückwärts”-Taste, um die Nummer der Station auszuwählen, die Sie speichern wollen.
- d. Drücken Sie “mem.set” noch einmal.

#### <Aufruf einer gespeicherten Station>

- a. Drücken Sie die “Speicher”-Taste.
- b. Benutzen Sie die “Vorwärts-/Rückwärts”-Taste, um die gespeicherte Station zu wählen.

#### <Rücksetzen des Stationsspeichers>

- a. Benutzen Sie die “Vorwärts-/Rückwärts”-Taste, um die NEUE Stationsnummer zu wählen.
- b. Drücken Sie “mem.set”, um die Station zurückzusetzen.





### Bedienfeldfunktion

1. Drücken Sie die “Hi-Fi”-Taste, um das Radio ein-/auszuschalten.
2. Drücken Sie die “Mode”-Taste, um MSI Radio zu starten und Radio zu hören.
3. Drehen Sie das Shuttle, um die Lautstärke anzupassen.
4. Drücken Sie die “Vorwärts-/Rückwärts”-Taste, um eine verfügbare Station zu finden.



#### **Stationsspeicher**

*Mit dem Shuttle können Sie die Stationen nicht speichern, wenn Sie sich im Hi-Fi-Modus befinden. Benutzen Sie die “mem.set”-Taste auf der Fernsteuerung, um den Stationsspeicher zu setzen.*

### CD/MP3-Modus

Um CDs/MP3s im PC-Modus abzuhören, müssen Sie Die Anwendung “Media Player” benutzen, die Bestandteil von Windows ist. Wie im Hi-Fi-Modus, gibt es zwei Arten (Fern-steuerung/Stirnseiten-Bedienfeld), die CD/MP3-Audio-Funktion zu benutzen.



Bevor Sie MP3 im PC-Modus wiedergeben, müssen Sie die MP3-Datei in das System herunterladen und die Datei dann der Wiedergabeliste hinzufügen. Der MEGA 180 kann Musik nach dem Einlegen einer MP3 nicht automatisch wiedergeben.







# 4

## **Einstellung der BIOS-Funktionen**

- 4.1 Aufruf des Setup**
- 4.2 Das Hauptmenü**
- 4.3 Standard CMOS Features**
- 4.4 Advanced BIOS Features**
- 4.5 Advanced Chipset Features**
- 4.6 Integrated Peripherals**
- 4.7 Power Management Setup**
- 4.8 PnP/PCI Configurations**
- 4.9 PC Health Status**
- 4.10 Frequency/Voltage Control**



## 4.1 Aufruf des Setup

Press DEL to enter SETUP

## Steuertasten

<↑>	Zurück zum vorhergehenden Menüpunkt
<↓>	Weiter zum nächsten Menüpunkt
<←>	Zum Menüpunkt auf der linken Seite
<→>	Zum Menüpunkt auf der rechten Seite
<Enter>	Auswahl des Menüpunktes
<Esc>	Beenden des Setup oder Rückkehr zum Hauptmenü von einem Untermenü aus
<+/PU>	Erhöhung des numerischen Werts oder Vornehmen von Änderungen
<-/PD>	Verringern des numerischen Werts oder Vornehmen von Änderungen
<F1>	Allgemeine Hilfe, nur für Statusseiten-Setup-Menü und das Optionsseiten-Setup-Menü
<F5>	Wiederherstellen des vorhergehenden CMOS-Wertes aus dem CMOS-, nur für das Optionsseiten-Setup-Menü
<F6>	Laden der Standard-CMOS-Werte aus der Fail-Safe-Standardtabelle, nur für Optionsseiten-Setup-Menü
<F7>	Laden der optimierten Standardwerte
<F10>	Sichern aller CMOS-Änderungen und Beenden des Setup



## Hilfe


Nach dem Aufruf des Setup-Menüs ist das erste Menü, das Sie sehen, das Hauptmenü.

## Hauptmenü

Im Hauptmenü sind die Setup-Funktionen aufgeführt, an denen Sie Änderungen vornehmen können. Sie können die Steuertasten (↑↓) benutzen, um einen Menüpunkt auszuwählen. Die Beschreibung der markierten Setup-Funktion sehen Sie im unteren Bereich des Bildschirms.

## Untermenüs

Wenn Sie links von bestimmten Feldern ein Symbol mit einem Pfeil nach rechts finden (wie in der Ansicht rechts zu sehen), so bedeutet dies, das von diesem Feld aus ein Untermenü mit zusätzlichen Optionen aufgerufen werden kann. Sie können die Steuertasten (↑↓) benutzen, um das Feld zu markieren und dann die Eingabetaste drücken, um das Untermenü aufzurufen. Anschließend können Sie die Steuertasten benutzen, um Werte einzugeben und sich innerhalb eines Untermenüs von Feld zu Feld zu bewegen. Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, drücken Sie einfach die <Esc>-Taste.



**Allgemeine Hilfe Help <F1>**

Das BIOS-Setup-Programm bietet einen Bildschirm mit allgemeiner Hilfe an. Sie können diesen Bildschirm von jedem Menü aus aufrufen, indem Sie einfach <F1> drücken. Auf dem Hilfe-Bildschirm sind die entsprechenden Tasten, die Sie benutzen können sowie die Auswahlmöglichkeiten für den markierten Menüpunkt aufgeführt. Drücken Sie <Esc>, um den Hilfe-Bildschirm zu schließen.



## 4.2 Das Hauptmenü

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
```

<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Standard CMOS Features</li><li>▶ Advanced BIOS Features</li><li>▶ Advanced Chipset Features</li><li>▶ Integrated Peripherals</li><li>▶ Power Management Setup</li><li>▶ PnP/PCI Configurations</li><li>▶ PC Health Status</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Frequency/Voltage Control</li><li>Load Fail-Safe Defaults</li><li>Load Optimized Defaults</li><li>Set Supervisor Password</li><li>Set User Password</li><li>Save &amp; Exit Setup</li><li>Exit Without Saving</li></ul>
---	---

```
Esc : Quit      F9 : Menu in BIOS      | | + - : Select Item  
F10 : Save & Exit Setup
```

Time, Date, Hard Disk Type...

Benutzen Sie dieses Menü für Grundkonfigurationen des Systems wie etwa Datum, Zeit usw.

Benutzen Sie dieses Menü, um die speziellen, erweiterten Funktionsmerkmale von AWARD® einzurichten.

Benutzen Sie dieses Menü, um die Werte in den Chipsatz-Registern zu ändern und die Performance Ihres Systems zu optimieren.

Benutzen Sie dieses Menü, um Ihre Einstellungen für integrierte Peripheriegeräte vorzunehmen.



## Power Management Setup

Benutzen Sie dieses Menü, um Ihre Einstellungen für die Energieverwaltung vorzunehmen.

## PnP/PCI Configurations

Dieser Eintrag erscheint, wenn Ihr System PnP/PCI unterstützt.

## PC Health Status

Die Eintrag zeigt den Zustand der Betriebssicherheit Ihres PC.

## Frequency/Voltage Control

Benutzen Sie dieses Menü, um Ihre Einstellungen für die Frequenz-/Spannungssteuerung vorzunehmen.

## Load Fail/Safe Defaults

Benutzen Sie dieses Menü, um die werkseitigen Standardeinstellungen in das BIOS zu laden, um einen stabilen Betrieb des Systems zu erreichen.

## Load Optimized Defaults

Benutzen Sie dieses Menü, um die BIOS-Werte für die beste System-Performance zu laden, worunter jedoch die Stabilität des Systems leiden kann.

## Set Supervisor Password

Benutzen Sie dieses Menü, um das Administratorkennwort festzulegen.

## Set User Password

Benutzen Sie dieses Menü, um das Benutzerkennwort festzulegen.

## Save & Exit Setup

### Sichern der Änderungen im CMOS und Beenden des Setup.

## Exit Without Saving

Verwerfen aller Änderungen und Beenden des Setup.



## 4.3 Standard CMOS Features

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy)	Mon, Aug 4 2003	Item Help Menu Level ▶  Change the day, month, year and century
Time (hh:mm:ss)	10 : 55 : 29	
▶ IDE Primary Master		
▶ IDE Primary Slave		
▶ IDE Secondary Master		
▶ IDE Secondary Slave		
Drive A	[1.44M, 3.5 in.]	
Drive B	[None]	
Video	[EGA/VGA]	
Wait On	[All , BUT Keyboard]	
CPU Type		
BIOS Version	W6796M5 V8.0B3 080103 13:20:17	
System Memory	1024K	
Total Memory	1024K	

[[---:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save  
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults  
ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults

Damit können Sie das System auf das gewünschte Datum einstellen (für gewöhnlich das aktuelle Datum). Das Format ist <Wochentag><Monat> <Datum> <Jahr>.

Damit können Sie das System auf die gewünschte Zeit einstellen (für gewöhnlich die aktuelle Zeit). Das Zeitformat ist <Stunde> <Minute> <Sekunde>.

Drücken Sie Bild nach oben/⟨+⟩ oder Bild nach unten/⟨-⟩, um den Typ *Manual*, *None* oder *Auto* zu wählen. Beachten Sie, dass die Spezifikationen Ihres Laufwerks mit der Laufwerkstabelle übereinstimmen müssen. Die Festplatte funktioniert nicht richtig, wenn Sie für diese Kategorie falsche Informationen eingeben. Wenn der Typ Ihrer Festplatte nicht mit der Liste übereinstimmt oder nicht aufgeführt ist, können Sie *Manual* benutzen, um Ihren eigenen Typ manuell zu definieren.



## Einstellung der BIOS-Funktionen

Wenn Sie *Manual* wählen, werden Sie nach den diesbezüglichen Informationen gefragt, die in die folgenden Menüpunkte eingegeben werden sollen. Geben Sie die Informationen unmittelbar mit der Tastatur ein. Diese Informationen sollten in der Dokumentation Ihres Festplatten-Anbieters oder des System-Herstellers enthalten sein.

<b>Access Mode</b>	Die Einstellungen sind CHS, LBA, Large, Auto.
<b>Capacity</b>	Die formatierte Größe des Speichergeräts.
<b>Cylinder</b>	Anzahl der Zylinder.
<b>Head</b>	Anzahl der Köpfe.
<b>Precomp</b>	Write Precompensation.
<b>Landing Zone</b>	Zylinder-Lokalisierung der Parkzone.
<b>Sector</b>	Anzahl der Sektoren.

**Drive A/B**

Damit können Sie den Typ des installierten Diskettenlaufwerks festlegen.

## Video

Die Einstellung steuert den Typ des Video-Adapters, der für den primären Monitor des Systems benutzt wird. Die Verfügbaren Optionen sind *EGA/VGA*.

## Halt On

Die Einstellung bestimmt, ob das System angehalten wird, wenn beim Hochfahren ein Fehler entdeckt wird. Die verfügbaren Optionen sind:

<i>All Errors</i>	Das System wird bei jedem erkannten Fehler angehalten.
<i>No Errors</i>	Das System wird bei einem erkannten Fehler nicht angehalten.
<i>All, But Keyboard</i>	Bei einem Tastaturfehler wird das System nicht angehalten.
<i>All, But Diskette</i>	Bei einem Plattenfehler wird das System nicht angehalten.
<i>All, But Disk/Key</i>	Bei einem Platten- oder Tastaturfehler wird das System nicht angehalten.



## 4.4 Advanced BIOS Features





### 1st/2nd/3rd Boot Device

Mit diesen Menüpunkten können Sie die Reihenfolge der Boot-Geräte festlegen, von denen das BIOS versucht, das Betriebssystem zu laden.

## Boot Other Device

Wenn Sie diese Option auf *Enabled* stellen, kann das System versuchen, von einem anderen Gerät hochzufahren, wenn das Hochfahren vom 1./2./3. Boot-Gerät fehlschlägt.

## Swap Floppy Drive

In der Einstellung *Enabled* werden die Diskettenlaufwerke A: und B: vertauscht.

## Seek Floppy

In der Einstellung *Enabled* sucht das BIOS das Diskettenlaufwerk A:, bevor das System hochgefahren wird. Einstellungen: *Disabled, Enabled*.

## Boot Up Num-Lock LED

Diese Einstellung dient dazu, den Num Lock-Status beim Einschalten des Geräts festzulegen. In der Einstellung *On* wird Num Lock beim einschalten des Systems aktiviert. In der Einstellung *Off* können die Benutzer die Pfeiltasten auf dem numerischen Tastenfeld benutzen. Einstellungsoptionen: *On*, *Off*.

### Gate A20 Option

Mit diesem Menüpunkt wird der Gate A20-Status eingestellt. A20 bezieht sich auf die ersten 64 KB des Erweiterungsspeichers. Wird der Standardwert *Fast* gewählt, wird Gate A20 von Port92 oder chipsatz-spezifischen Methoden gesteuert, was zu einer höheren System-Performance führt. Wird *Normal* gewählt, wird A20 von einem Tastatur-Controller oder der Chipsatz-Hardware gesteuert.

## Typematic Rate Setting

Dieser Menüpunkt wird benutzt, um die Einstellung der Zeichenfolge einschließlich Zeichenfolge pro Sekunde und Zeichenfolgeverzögerung zu aktivieren oder zu deaktivieren.



### Typematic Rate (Chars/Sec)

**Typematic Delay (Msec)**

## Security Option

Option	Beschreibung
<i>Setup</i>	Die Kennwortabfrage erscheint nur, wenn Endbenutzer versuchen, das Setup aufzurufen.
<i>System</i>	Eine Kennwortabfrage erscheint immer, wenn der Computer eingeschaltet wird oder Endbenutzer versuchen, das Setup aufzurufen.

Dieses Feld wird benutzt, um den APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wegen der Kompatibilität mit dem PC2001 Design Guide ist das System in der Lage, im APIC-Modus zu laufen. Eine Aktivierung des APIC-Modus erweitert für das System die verfügbaren IRQ-Ressourcen. Einstellungen: *Enabled* und *Disabled*.

Mit diesem Feld können Sie wählen, welche MPS (Multi-Processor Specification)-Version für das Betriebssystem benutzt werden soll. Sie müssen die MPS-Version wählen, die von Ihrem Betriebssystem unterstützt wird. Um herauszufinden, welche Version Sie benutzen sollen, wenden Sie sich bitte an den Anbieter Ihres Betriebssystems.

Einstellungen: 1.4, 1.1.



## Boot OS/2 for DRAM > 64MB

Ermöglicht Ihnen, mit einem OS/2®-Betriebssystem und DRAM zu arbeiten, der größer als 64 MB ist. Wenn Sie *No* wählen, können Sie nicht mit einem OS/2®-Betriebssystem und einem DRAM von mehr als 64 MB arbeiten. Dies ist jedoch möglich, wenn Sie *Yes* wählen.


## Hard Disk S.M.A.R.T.

Damit können Sie für die Festplatten die S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis & Reporting Technology)-Funktion aktivieren. S.M.A.R.T ist ein Dienstprogramm, das den Status Ihrer Festplatten überwacht, um Festplattenausfälle vorherzusagen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Daten von einer fehleranfälligen Festplatte an einen sicheren Platz zu verschieben, bevor die Festplatte gänzlich ausfällt. Einstellungen: *Enabled* und *Disabled*.

### Video BIOS Cacheable

In der Option *Enabled* ist ein Caching des Video-BIOS ROM bei C0000h bis C7FFFh möglich, was zu einer besseren Video-Performance führt. Wenn jedoch ein Programm in diesen Speicherbereich schreibt, kann ein System-Fehler die Folge sein. Einstellungsoptionen: *Disabled*, *Enabled*.





Zeigt die aktuelle Taktfrequenz der CPU (schreibgeschützt).

Dieses Feld ermöglicht den Benutzern, den Status der System-Performance zu steuern. Die Benutzer können [Auto] wählen, um die stabilsten Einstellungen durch SPD zu erhalten. [High Performance] erhöht die System-Performance, kann jedoch zu Stabilitätsproblemen führen. [Manual] ermöglicht vollständig benutzerdefinierte Performance-Optionen und ist nur Experten zu empfehlen. Einstellungen: *Auto*, *High Performance*, *Manual*.

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, die Taktfrequenz des CPU Front Side Bus festzulegen. Einstellungen: *100~200 MHz in Schritten von 1 MHz.*

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, die CPU/FSB-Parameter festzulegen. Einstellungen: *Normal, High Performance*. Wenn Sie [High Performance] wählen, benutzt das System



übertaktete CPU/FSB-Parameter. Wählen Sie für normale CPU/FSB-Parameter [Normal]

Diese Einstellung steuert das Verhältnis zwischen CPU FSB-Takt und DRAM-Frequenz, damit CPU und DRAM mit unterschiedlichen Frequenzkombinationen arbeiten können. Beachten Sie bitte, dass die Einstellungsoptionen entsprechend dem voreingestellten CPU FSB-Takt variieren können. Optionen: *By SPD*, *2:1*, *5:3*, *3:2*, *4:3*, *5:4*, *6:5*, *1:1*, *5:6*, *4:5*, *3:4*, *2:3*, *3:5*, *1:2*, *Auto*.

Zeigt die Taktfrequenz der installierten DRAMs (schreibgeschützt)

Auswahl, ob das DRAM-Timing durch den SPD (Serial Presence Detect)-EEPROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. In der Einstellung *By SPD* kann das DRAM-Timing auf der Grundlage der Konfigurationen auf dem SPD durch das BIOS bestimmt werden. In der Einstellung *Manual* können die Benutzer das DRAM-Timing manuell konfigurieren. Optionen: *By SPD*, *Manual*, *High Performance*.

Diese Einstellung steuert die Anzahl der Taktzyklen, die dem DRAM zur Voraufladung aus dem aktiven Zustand zu gewähren sind. Einstellungen: 1 bis 15.

Wenn DRAM aufgefrischt wird, werden Zeilen und Spalten gesondert adressiert. Dieser Setup-Punkt ermöglicht Ihnen, die Zeit des Übergangs von RAS (Row Address Strobe) nach CAS (Column Address Strobe) zu bestimmen. Je weniger Taktzyklen, desto höher die DRAM-Performance. Einstellungsoptionen: *1 bis 7*.

Mit diesem Menüpunkt wird die Anzahl der Zyklen gesteuert, die Row Address Strobe (RAS) Precharge erhält. Wird dem RAS eine ungenügende Zeit gewährt, um vor der DRAM-Auffrischung Ladung anzusammeln, kann die Auffrischung unvollständig sein,



und der DRAM kann vielleicht keine Daten halten. Dieser Menüpunkt hat nur eine Funktion, wenn im System synchroner DRAM installiert ist. Verfügbare Einstellungen: 1 bis 7.

## CAS Latency

Damit wird die Zeitverzögerung (in Taktzyklen) gesteuert, bevor der SDRAM beginnt, einen Befehl nach dessen Empfang zu lesen. Einstellungen: 2, 2.5 und 3. 2T erhöht die System-Performance, während 3T eine stabilere System-Performance bietet.

### FSB Spread Spectrum

Dieser Menüpunkt wird benutzt, um die Spread Spectrum-Funktion des FSB-Taktgenerators zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie den FSB übertakten, wählen Sie bitte stets *Disabled*. Optionen: *Disabled*, *0.50%*, *1.00%*.

### AGP Spread Spectrum

Dieser Menüpunkt wird benutzt, um die Spread Spectrum-Funktion des AGP-Taktgenerators zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn Sie den AGP-Steckplatz übertakten, wählen Sie bitte stets *Disabled*. Optionen: *Disabled*, *0.50%*, *1.00%*.

## AGP 8x Support

Dieser Menüpunkt wird benutzt, um die Funktionalität des AGP 3.0 8x-Interface zu steuern. Optionen: *Disabled*, *Enabled*. Wählen Sie *Enabled* nur, wenn Ihre Karte diese Funktion unterstützt.

## AGP Fast Write Support

Mit diesem Menüpunkt wird die AGP Fast Write-Funktion aktiviert oder deaktiviert. Die Fast Write-Technologie ermöglicht der CPU, ohne Umweg über den System-Speicher direkt in den Grafik-Controller zu schreiben und verbessert entsprechend die 8x-Geschwindigkeit. Wählen Sie *Enabled* nur, wenn Ihre AGP-Karte die Funktion unterstützt. Optionen: *Disabled*, *Enabled*.

## System BIOS Cacheable

Die Auswahl von *Enabled* ermöglicht ein Caching des System-BIOS ROM bei F0000h-4-14



## Einstellung der BIOS-Funktionen

FFFFFh, was zu einer besseren System-Performance führt. Wenn jedoch ein Programm in diesen Speicherbereich schreibt, kann ein Systemfehler die Folge sein. Einstellungsoptionen: *Enabled, Disabled*.

### Video RAM Cacheable

Die Auswahl von *Enabled* ermöglicht ein Caching des Video-Speichers (RAM) bei A0000h bis AFFFFh, was zu einer besseren Video-Performance führt. Wenn jedoch ein Programm in diesen Speicherbereich schreibt, kann ein Speicherzugriffsfehler die Folge sein. Einstellungsoptionen: *Disabled*, *Enabled*.

### AGP Aperture Size (MB)

Mit dieser Einstellung wird einfach festgelegt, wie viel System-RAM für Video-Zwecke AGP zugewiesen werden kann. Die Apertur ist ein Teil des PCI-Speicheradressbereichs, der dem Grafikspeicher-Adressbereich vorbehalten ist. Host-Zyklen, die auf den Apertur-Bereich treffen, werden ohne jede Übertragung an AGP weitergeleitet. Die Option ermöglicht die Auswahl einer Aperturgröße von *4MB*, *8MB*, *16MB*, *32MB*, *64MB*, *128MB* und *256 MB*.

### Frame Buffer Size


Frame Buffer ist der Video-Speicher, in dem Daten für die Video-Anzeige (Frames) gespeichert werden. Dieses Feld wird benutzt, um die Größe des Speichers für Frame Buffer festzulegen. Durch mehr Speicher für Frame Buffer lässt sich die Video-Performance erhöhen. Einstellungen: *8M, 16M, 32MB, 64MB* und *128MB*.

## TV-Out Mode

Dieser Menüpunkt wird benutzt, um den TV-Ausgangsmodus entsprechend Ihrem regionalen TV-Code zu wählen. Einstellungen: *NTSC-J*, *NTSC-M*, *PAL-M*, *PAL-BDGH*, *PAL-N*, *PAL-NC*.



## 4.6 Integrated Peripherals



```
OnChip IDE Channel0 [Enabled]
Primary Master PIO [Auto]
Primary Slave PIO [Auto]
Primary Master UDMA [Auto]
Primary Slave UDMA [Auto]
OnChip IDE Channel1 [Enabled]
Secondary Master PIO [Auto]
Secondary Slave PIO [Auto]
Secondary Master UDMA [Auto]
Secondary Slave UDMA [Auto]
IDE Prefetch Mode [Enabled]
IDE DMA transfer access [Enabled]
IDE HDD Block Mode [Enabled]
```

Der integrierte Peripheriegeräte-Controller enthält ein IDE-Interface mit Unterstützung für den IDE-Kanal. Wählen Sie [Enabled], um den Kanal zu aktivieren. Einstellungen: *Enabled, Disabled*.

Über die vier IDE PIO (Programmed Input/Output)-Felder können Sie einen PIO-Modus (0-4) für jedes der vier IDE-Geräte festlegen, die das Onboard-IDE-Interface unterstützt. Die Modi 0 bis 4 bieten eine sukzessive erhöhte Performance. Im Auto-Modus ermittelt das System automatisch den besten Modus für jedes Gerät. Die Einstellungen sind: *Auto, Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4*.



## IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA

Eine Ultra DMA/33-Implementierung ist nur möglich, wenn Ihre IDE-Festplatte diese unterstützt und die Betriebsumgebung einen DMA-Treiber (Windows 95 OSR2 oder einen IDE Bus Master-Treiber von Drittanbietern) umfasst. Wenn Ihre Festplatte und Ihre System-Software beide Ultra DMA/33, Ultra DMA/66 und Ultra DMA/100 unterstützen, wählen Sie bitte *Auto*, um die BIOS-Unterstützung zu aktivieren. Die Einstellungen sind: *Auto, Disabled*.

## OnChip IDE Channel 1

Der Chipsatz enthält ein PCI IDE-Interface mit Unterstützung für Kanal 1. Wählen Sie Enabled, um das IDE-Interface zu aktivieren. Wählen Sie Disabled, um das Interface zu deaktivieren, wenn Sie ein primäres und/oder sekundäres Zusatz-IDE-Interface installieren.

## IDE Prefetch Mode

Die Onboard-IDE-Festplatten-Interfaces unterstützen für schnellere Laufwerkszugriffe IDE-Prefetching. Wenn Sie ein primäres und/oder sekundäres Zusatz-IDE-Interface installieren, stellen Sie diese Option bitte auf *Disabled*, wenn das Interface kein Prefetching unterstützt.

## IDE DMA Transfer Access

Dieser Menüpunkt wird benutzt, um die DMA-Übertragungsfunktion der IDE-Festplatte zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Einstellungen sind: *Enabled*, *Disabled*.


## IDE HDD Block Mode

Der Block-Modus wird auch als Blockübertragung, Mehrfachbefehle oder Multiple Sector Read/Write bezeichnet. Wenn Ihre IDE-Festplatte den Blockmodus unterstützt (die meisten neuen Laufwerke tun dies), wählen Sie bitte [Enabled], damit die optimale Anzahl von Block-Lese- Schreibvorgängen pro Sektor, die das Laufwerk unterstützen kann, automatisch erkannt wird. Einstellungsoptionen: *Disabled*, *Enabled*.



## Onboard Device

Drücken Sie die Eingabetaste, um das Untermenü aufzurufen und den folgenden Bildschirm einzublenden:



## AC97 Audio

In der Einstellung *Auto* kann das BIOS der Hauptplatine erkennen, ob Sie ein Audio-Gerät benutzen. Wenn ein Audio-Gerät erkannt wird, wird der integrierte AC'97 (Audio Codec'97)-Controller aktiviert, falls nicht, wird er deaktiviert. Deaktivieren Sie den Controller, wenn Sie zum Anschluss eines Audio-Geräts andere Controller-Karten benutzen wollen. Einstellungen: *Auto, Disabled*.

## AC97 Modem

In der Einstellung *Auto* kann die Hauptplatine erkennen, ob ein Modem benutzt wird. Wird ein Modem erkannt, wird der Onboard-AC'97-Modem-Controller aktiviert; wenn nicht, ist er deaktiviert. Deaktivieren Sie den Controller, wenn Sie andere Controller-Karten zum Anschluss eines Modems verwenden wollen. Einstellungen: *Auto, Disabled*.

## OnChip USB

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, den Onboard-USB-Controller zu aktivieren oder zu deaktivieren. In der Einstellung [V1.1+V2.0] unterstützt das System sowohl USB 1.1 als auch 2.0. Einstellungsoptionen: *Disabled*, *V1.1*, *V1.1+V2.0*.

## USB Keyboard Support

Wählen Sie *Enabled*, wenn Sie im Betriebssystem eine Tastatur mit USB-Interface benutzen wollen. Einstellungsoptionen: *Enabled*, *Disabled*.

## OnChip 1394

Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen, den Onboard-IEEE1394-Controller zu aktivieren oder zu deaktivieren. Einstellungsoptionen: *Auto* und *Disabled*.



### OnChip Lan (nVIDIA)

In der Einstellung [Auto] kann das BIOS den nVIDIA LAN-Controller automatisch erkennen und ihn aktivieren. Einstellungsoptionen: *Auto* und *Disabled*.

**MAC Address (nVIDIA)**

In der Einstellung [Enabled] können die Benutzer die MAC-Adresse unter MAC (NV) Address Input manuell aktualisieren. Einstellungsoptionen: *Enabled* und *Disabled*.

### MAC Address Input (nVIDIA)

In diesem Feld können die Benutzer die MAC (NV)-Adresse eingeben.

### ■ Onboard Super IO Device

Drücken Sie die Eingabetaste, um das Untermenü aufzurufen und den folgenden Bildschirm einzublenden:



## Onboard FDC Controller

Wählen Sie *Enabled*, wenn auf der System-Platine ein Disketten (FDD)-Controller installiert ist und Sie ihn benutzen möchten. Wenn Sie einen Add-on-FDC installiert haben oder wenn das System kein Diskettenlaufwerk hat, wählen Sie bitte in diesem Feld *Disabled*. Die Einstellungen sind: *Enabled* und *Disabled*.

## Onboard Parallel Port

Der Onboard Super I/O-Chipsatz verfügt über einen integrierten Parallel-Port, der die Funktionen Standard, ECP und EPP bietet. Er hat die folgenden Optionen:

*Disabled*

*3BC/IRQ7*      Line-Printer Port 0

278/IRQ5      Line-Printer Port 2

378/IRQ7                      Line-Printer Port 1



## Parallel Port Mode

EPP : Enhanced Parallel Port


ECP + EPP: Extended Capability Port + Enhanced Parallel Port

Um den Onboard-Parallel-Port ausschließlich als Standard Parallel Port zu betreiben, wählen Sie bitte "SPP." Um den Onboard-Parallel-Port gleichzeitig im EPP-Modus zu betreiben, wählen Sie bitte "EPP." Wenn Sie "ECP" wählen, wird der Onboard-Parallel-Port nur im ECP-Modus betrieben. Wählen Sie "ECP + EPP", kann der Onboard-Parallel-Port gleichzeitig die Modi ECP und EPP unterstützen.

Der ECP-Modus muss den DMA-Kanal benutzen. Wählen Sie also den Onboard-Parallel-Port mit dem ECP-Merkmal. Nachdem Sie dieses ausgewählt haben, wird die folgende Meldung eingeblendet: “ECP Mode Use DMA.” Anschließend kann der Benutzer zwischen den DMA-Kanälen 3 oder 1 wählen.



## 4.7 Power Management Setup



### Sleep State

Mit diesem Menüpunkt wird der Stromsparmodus für die ACPI-Funktion festgelegt. Wenn Ihr Betriebssystem wie etwa Windows 98SE, Windows ME und Windows 2000 ACPI unterstützt, können Sie sich dafür entscheiden, durch die Einstellung in diesem Feld im S1(POS)- oder S3(STR)-Modus in den Standby-Betrieb zu schalten. Die Optionen sind:

#### Auto

**S1(POS)** Der S1-Schlafmodus ist ein Niedrigstromzustand. In diesem Zustand geht kein System-Kontext (CPU oder Chipsatz) verloren, und die Hardware behält den gesamten System-Kontext bei.

**S3(STR)** Der S3-Schlafmodus ist ein stromloser Zustand, in dem nur essenziell notwendige Komponenten wie der Hauptspeicher und weckfähige Geräte mit Strom versorgt werden. Der gesamte System-Kontext wird im Hauptspeicher bewahrt. Die im Speicher bewahrten Informationen werden benutzt, um den früheren Zustand des PC wiederherzustellen, wenn ein "Wakeup"-Ereignis auftritt.








### ■ IRQ/Event Activity Detect

Drücken Sie die Eingabetaste, um das Untermenü aufzurufen und den folgenden Bildschirm einzublenden:



### IRQ [3-7, 9-15], IRQs Activity & IRQ8

Diese Einstellung aktiviert/deaktiviert die Überwachung der angegebenen IRQ-Leitung. In der Einstellung *Enabled* verhindert eine Aktivität an der angegebenen IRQ-Leitung, dass das System in einen Stromsparmodus fährt, oder es wird dadurch aus einem Stromsparmodus reaktiviert. Einstellungsoptionen: *Disabled*, *Enabled*.



Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility PnP/PCI Configurations		Item Help
PNP OS Installed	[Yes]	Menu Level ▶  Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system. Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices.
Resources Controlled By	[Auto(ESCD)]	
x IRQ Resources	Press Enter	
PCI/VGA Palette Snoop	[Disabled]	
PCI Slot1/4 IRQ Priority	[Auto]	
PCI Slot2/5 IRQ Priority	[Auto]	
PCI Slot3 IRQ Priority	[Auto]	

[I]=Move Enter:Select +/-=>PU/PD=Value F10:Save  
 F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults  
 ESC:Exit F1:General Help

In der Einstellung [Yes] initialisiert das BIOS nur die PnP-Karten, die für das Hochfahren benutzt werden (VGA, IDE, SCSI). Der Rest der Karten wird durch das PnP-Betriebssystem wie Windows 98 initialisiert. In der Einstellung [No] initialisiert das BIOS alle PnP-Karten. Wählen Sie also [Yes], wenn das Betriebssystem Plug & Play-fähig ist.

Das Plug & Play **AwardBIOS** kann alle boot-fähigen und Plug & Play-kompatiblen Geräte automatisch konfigurieren. Diese Fähigkeit ist jedoch ohne jede Bedeutung, solange Sie nicht ein Plug & Play-Betriebssystem wie Windows® 95/98 benutzen. Wenn Sie das Feld auf “manual” stellen, wählen Sie bestimmte Ressourcen, indem Sie jeweils in das diesem Feld folgende Untermenü gehen (einem Untermenü geht jeweils ein “▶” voraus). Die Einstellungen sind: *Auto (ESCD)*, *Manual*.



## IRQ Resources

Die Menüpunkte sind nur verstellbar, wenn *Resources Controlled By* auf *Manual* steht.

Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird das Untermenü dieses Menüpunkts eingeblendet. In IRQ Resources stehen die IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15 zur Auswahl, damit die Benutzer für jeden IRQ in Abhängigkeit vom Typ des Geräts, das den jeweiligen IRQ benutzt, einen Typ einstellen können. Die Einstellungen sind:

<i>PCI Device</i>	Für Plug & Play-kompatible Geräte, die für eine PCI-Bus-Architektur konstruiert sind.
<i>Reserved</i>	IRQ bis auf weiteres reserviert.

## PCI/VGA Palette Snoop


In der Einstellung *Enabled* können mehrere VGA-Geräte, die an verschiedenen Bussen betrieben werden, Daten von der CPU in jedem Palettenregistersatz in jedem Video-Gerät verarbeiten. Bit 5 des Befehlsregisters im PCI-Gerätekonfigurationsraum ist das VGA Palette Snoop-Bit (0 ist deaktiviert).

### PCI Slot 1/4, 2/5, 3 IRQ Priority

Mit diesen Menüpunkten wird die IRQ-Leitung für die einzelnen PCI-Steckplätze festgelegt. Einstellungen: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 und *Auto*. Wenn Sie *Auto* wählen, kann das BIOS die IRQ-Leitung für die einzelnen PCI-Steckplätze automatisch bestimmen.



## 4.9 PC Health Status









## Kapitel 4

## PCI Clock Auto Detect

Mit dieser Funktion kann das BIOS das PCI-Gerät automatisch erkennen und den Takt des PCI-Steckplatzes festlegen. Die Optionen sind: *Enabled, Disabled*.

**HINWEIS:** Eine Veränderung von CPU Ratio/Vcore könnte zu einer Instabilität des Systems führen. Daher ist es NICHT zu empfehlen, die Standardeinstellung für langfristigen Gebrauch zu ändern.



# **Anhang:**

## **Verwendung von Mega Radio**



.



*Wenn das Netz abgeschaltet ist, während Sie die Anwendung “Mega Radio” benutzen, verliert das System die zuvor gespeicherten Daten, wenn das Netz wieder zugeschaltet wird.*

## Hören von Radio

### a. Auswahl der vorherigen/nächsten Station

### **b. Auswahl einer FM/AM-Station**

### c. Einstellen der Lautstärke






#### d. Voreinstellungen

Indem Sie auf die Schaltfläche SET klicken, können Sie Ihre Präferenzen festlegen. Es gibt vier Arten von Voreinstellungen, die Sie vornehmen können.

## <Einstellung der Konfiguration>




Im Fenster “Configuration” können Sie “Area” und “EQ Mode” einstellen. Unter “Area” (Gebiet) gibt es sechs Optionen: Asien, Mittlerer Osten, Naher Osten, Russland, Südafrika und Sonstige (Europa). Wählen Sie das Gebiet, in dem Sie leben.

**HINWEIS:** Jedes Gebiet hat seinen eigenen Frequenzbereich. Wenn Sie einige Stationen in Ihrem Bereich nicht empfangen können, ist vielleicht eine falsche Einstellung in dieser Option die Ursache.


Unter "EQ Mode" haben Sie vier Optionen: Normal, POP, Classic und Jazz. Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus.



# <Festlegen der AM/FM-Speicherliste>




Im Fenster “AM Memory List” oder “FM Memory List” können Sie 6 zu speichernde AM- oder FM-Stationen festlegen. Um die zu speichernde Station festzulegen, geben Sie bitte einfach die Frequenz und den Namen der AM- oder FM-Frequenz ein.





<Info über Mega Radio>



Das Fenster “About” zeigt die von Ihnen benutzte Version von Mega Radio an. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Produkte benötigen, klicken Sie auf die Web-Adresse, um Kontakt zu uns aufzunehmen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **PREVIOUS** oder **NEXT**, um die Station auszuwählen, die Sie speichern wollen. Nach der Auswahl der Station klicken Sie bitte auf die Speicherplatznummer der Station, die Sie speichern wollen, und halten Sie die Nummer 3 Sekunden lang gedrückt. Es gibt 6 Stationsnummern, die Sie benutzen können. Die von Ihnen gewählte Nummer wird gelb, während die anderen weiß sind.

A-6





## Aufnehmen von Musik

Zum Benutzen der Aufnahmefunktion klicken Sie bitte auf die Schaltfläche



Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Aufnahmefunktion zu benutzen. -



Sie sehen, wie das Aufnahmefenster eingeblendet wird. Im Aufnahmefenster gibt es fünf Schaltflächen:



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Aufnahmefenster zu schließen.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Wiedergabe der Musik auszusetzen.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aufgenommene Musik wiederzugeben.




Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Wiedergabe der Musik abubrechen.



Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Musik aufzunehmen.



Klicken Sie nach der Aufnahme bitte noch einmal auf die Schaltfläche  .  
Das Fenster "Save As" wird eingeblendet. Geben Sie bitte den Dateinamen ein, unter dem Sie speichern wollen, und klicken Sie zum Abspeichern der Musik dann auf "Speichern".

